

●取付順序

- ①棚支柱C[CW]を棚支柱AS(AH)の角穴に差込み、棚支柱BNS(BNH)とボルトで固定します。

※棚支柱AS(AH)が口図の様に壁と取り付いている場合は棚支柱C[CW]が角穴に入りませんので[イ図]の様に、本体説明書で確認しながら組み直してください。

■棚包明細表

棚包番号 H9-0175
(0275)

棚包番号 H9-0375
(0475)

| 部 品 名 | 数 |
|-----------|---|
| 棚支柱BNS(H) | 1 |
| 棚支柱C | 2 |
| M6ボルト | 2 |

| 部 品 名 | 数 |
|-----------|---|
| 棚支柱BNS(H) | 1 |
| 棚支柱CW | 2 |
| M6ボルト | 2 |

※()内は、Hタイプを示す。

