

● 取付順序

- ①棚支柱JS(JH)を壁パネルのコの字の部分にボルトとネジ板Bで取付けます。(支柱Nがある場合は、ボルトをはずし共締めします。)
〔イ図参照〕
- ②棚支柱CJ[CJW]を棚支柱JS(JH)の角穴に差込み、棚支柱BS(BH)とボルトで固定します。

■ 梱包明細表

梱包番号 H9-1675
(1775)

部 品 名	数
棚支柱JS(H)	1
棚支柱BNS(H)	1
棚支柱CJ	2
M6ボルト	4
ネジ板B	1

梱包番号 H9-0375

部 品 名	数
棚支柱JH	1
棚支柱BNH	1
棚支柱CJW	2
M6ボルト	4
ネジ板B	1

※()内は、Hタイプを示す。

