

●取付順序

- ①棚支柱US(UH)を柱から壁パネル1.5枚分の所にボルトとネジ板で取り付けます。
- ②棚支柱CWをすでに取り付けてある棚支柱AS(AH)の角穴に差し込み、棚支柱BNS(BNH)とボルトで固定します。

■梱包明細表

梱包番号 H9-0575
(1575)

部 品 名 数	
棚支柱US(H)	2
棚支柱CW	2
M6ボルト	4
ネジ板B	2

梱包番号 H9-0675

部 品 名 数	
棚支柱UH	2
棚支柱BNH	1
棚支柱CW	2
M6ボルト	4
ネジ板B	2

※()内は、Hタイプを示す。

