

梱包明細表

HJ-0320

コーナー金具A	2
コーナー金具B右	1
コーナー金具B左	1
火打ちA	2
歯付セムスM6ボルト	12
組立説明書	1

●取付のタイミング

梁中補強パネル取付後に取り付けてください。

●取付位置

梁中補強パネルの両面に取り付けます。

1.コーナー金具取付板の取付 ※イラストは柱後中に取り付け

- ①コーナー金具B左(右)を土台中と梁中補強パネルにボルトで取り付けます。
- ②コーナー金具Aを梁中補強パネルと火打ちA、桁後(前)とボルトで取り付けます。
- ③反対面も同様に取り付けます。

