

**● 取付順序**

- ① 棚支柱JS(JH)を壁パネルのコの字の部分にボルトとネジ板Bで取付けます。(支柱Nがある場合は、ボルトをはずし共締めします。)  
〔イ図参照〕
- ② 棚支柱CJ[CJW]を棚支柱JS(JH)の角穴に差込み、棚支柱BS(BH)とボルトで固定します。

**■ 梱包明細表**

ミストグレー：H9-1675(1775)  
 フランネルグレー：HM-1675(1775)

H9-1975

部 品 名 数	部 品 名 数
棚支柱JS(H) 1	棚支柱JH 1
棚支柱BNS(H) 1	棚支柱BNH 1
棚支柱CJ 2	棚支柱CJW 2
M6ボルト 4	M6ボルト 4
ネジ板B 1	ネジ板B 1

※( )内は、Hタイプを示す。

