



基礎詳細	アンカー部詳細 ()内はAタイプを示す。					
	地盤が土の場合			地盤がコンクリートの場合		
	<p>柱前左 (柱後右)</p> <p>A寸法: 100~150mmに対応</p>	<p>柱前中 (柱後中)</p>	<p>柱前右 (柱後左)</p> <p>134</p> <p>A寸法: 100~150mmに対応</p>	<p>柱前左 (柱後右)</p> <p>B寸法: 100~120mmに対応</p> <p>※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p>	<p>柱前中 (柱後中)</p>	<p>柱前右 (柱後左)</p> <p>134</p> <p>C寸法: 135~175,190mmに対応</p> <p>※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p>
	<p>柱後右</p> <p>250</p>	<p>柱後中</p> <p>300</p>	<p>柱後左</p> <p>300</p>	<p>柱後右</p>	<p>柱後中</p>	<p>柱後左</p>

基礎図

〈縮尺〉S=1/40
 ~一般型・多雪地型~

機種名 NXN-40CS・48SK, 40CH・48HK
 NXN-40CS・48SK-A, 40CH・48HK-A

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。