



| 基礎詳細 | アンカー部詳細 ( )内はAタイプを示す。  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
|      | 地盤が土の場合  |  |  | 地盤がコンクリートの場合   |  |  |
|      | <p>柱前左<br/>(柱後右)<br/>134<br/>300<br/>300<br/>A<br/>A寸法: 100~150mmに対応</p> | <p>柱前中<br/>(柱後中)<br/>450<br/>300<br/>A</p> | <p>柱前右<br/>(柱後左)<br/>250<br/>250<br/>A</p> | <p>柱前左<br/>(柱後右)<br/>134<br/>B<br/>B寸法: 100~120mmに対応<br/>※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p> | <p>柱前中<br/>(柱後中)<br/>B<br/>B寸法: 100~120mmに対応<br/>※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p> | <p>柱前右<br/>(柱後左)<br/>C<br/>C寸法: 135~175,190mmに対応<br/>※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p> |

**基礎図**

〈縮尺〉 S=1/40  
 ~一般型・多雪地型~

機種名 NXN-48SK・40CS, 48HK・40CH  
 NXN-48SK・40CS-A, 48HK・40CH-A

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。