



基礎詳細	アンカー部詳細 ( )内はAタイプを示す。					
	地盤が土の場合			地盤がコンクリートの場合		
	<p>柱前左 (柱後右)</p> <p>134</p> <p>300</p> <p>300</p> <p>A</p> <p>A寸法: 100~150mmに対応</p>	<p>柱前中 (柱後中)</p> <p>450</p> <p>300</p> <p>A</p>	<p>柱前右 (柱後左)</p> <p>250</p> <p>250</p> <p>A</p>	<p>柱前左 (柱後右)</p> <p>134</p> <p>B</p> <p>B寸法: 100~120mmに対応          ※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p>	<p>柱前中 (柱後中)</p> <p>B</p>	<p>柱前右 (柱後左)</p> <p>C</p> <p>C寸法: 135~175,190mmに対応          ※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります。</p>

**基礎図**

〈縮尺〉S=1/40  
 ~一般型・多雪地型~

機種名 NXN-48SK・48S, 48HK・48H  
 NXN-48SK・48S-A, 48HK・48H-A

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。