


×・・・アンカーボルト位置を示す。



＜縮尺＞ S=1/50
～一般型～

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。

※機種名の□はTypeによって表記が異なります。
A、B、Cのいずれかが入ります。