





⚠ 注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。



基礎図		〈縮尺〉 S=1/50 ～一般型・豪雪型～
機種名	DR-3157H・JP□ DR-3157H・JY□	
※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。		

※機種名の□はTypeによって表記が異なります。
A、B、Cのいずれかが入ります。