

機種別梱包明細表(1)

※品番が白抜番号の部材には、製造番号が押してあります。

DBN-106MF/PF型

44.2kg/46.6kg(6梱包)

HG-3510

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スベーク	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アシヤスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパン	1
	板スパン	1
	ブラストライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3520

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3530

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガススプリング(FG)	1

HG-3540

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3545

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(106M)の時

HG-2551

	メッシュ床A	2
--	--------	---

パネル床(106P)の時

HG-1052

	パネル床A	2
--	-------	---

DBN-126MF/PF型

50.7kg/53.2kg(6梱包)

HG-3510

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スベーク	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アシヤスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパン	1
	板スパン	1
	ブラストライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3620

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3630

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガススプリング(FG)	1

HG-3640

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3645

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(126M)の時

HG-1251

	メッシュ床B	2
--	--------	---

パネル床(126P)の時

HG-1252

	パネル床B	2
--	-------	---

DBN-147MF/PF型

64.6kg/68.2kg(6梱包)

HG-3710

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	36
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スベーク	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アシヤスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	34
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパン	1
	板スパン	1
	ブラストライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3720

2U	後板上(FG)	1
2D	後板下(FG)	1

HG-3730

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
6	下補強後B	1
7	下補強後カバー	1
8	下補強中ガイド	1
	ガススプリング(FG)	2

HG-3740

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3745

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(147M)の時

HG-2751

	メッシュ床A	3
--	--------	---

パネル床(147P)の時

HG-2752

	パネル床A	3
--	-------	---

DBN-187MF/PF型

75.9kg/79.7kg(6梱包)

HG-3710

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	36
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スベーク	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アシヤスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	34
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパン	1
	板スパン	1
	ブラストライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3920

2U	後板上(FG)	1
2D	後板下(FG)	1

HG-3930

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
6	下補強後B	1
7	下補強後カバー	1
8	下補強中ガイド	1
	ガススプリング(FG)	2

HG-3940

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3945

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(187M)の時

HG-2951

	メッシュ床B	3
--	--------	---

パネル床(187P)の時

HG-2952

	パネル床B	3
--	-------	---

DBN-106MF/PFL-2型

81.1kg/85.9kg(12梱包)

HG-3510

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパナ	1
	板スパナ	1
	プラスドライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3511

1C	中間側板(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	2
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	連結用組立説明書	1

HG-3520×2

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3530×2

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3540×2

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3545×2

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(106M)の時

HG-2551×2			
	メ	ッ	シ ュ 床A 2

パネル床(106P)の時

HG-1052×2	
パネル床	A 2

DBN-126MF/PFL-2型

94.1kg/99.2kg(12梱包)

HG-3510

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパナ	1
	板スパナ	1
	プラスドライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3511

1C	中間側板(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	2
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	連結用組立説明書	1

HG-3620×2

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3630×2

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3640×2

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3645×2

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(126M)の時

HG-1251×2				
	メ	ッ	シ	床B 2

パネル床(126P)の時

HG-1252×2	
	パネル床B 2

DBN-1012MF/PF型

87.6kg/92.5kg(12梱包)

HG-3510

1R	側板右(FG)	1
1L	側板左(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	4
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	ボックススパナ	1
	板スパナ	1
	プラスドライバー	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

HG-3511

1C	中間側板(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	2
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	連結用組立説明書	1

HG-3520

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3620

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3530

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3630

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3540

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3640

9	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3545

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

HG-3645

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(1012M)の時

HG-2551	
	メッシュ床A 2

HG-1251

メッシュ床B	2
--------	---

パネル床(1012P)の時

HG-1052			
	パ	ネ	ル 床 A 2

HG-1252

パネル床B	2
-------	---

DBN-106MF/PFL

36.9kg/39.3kg(6梱包)

HG-3511

1C	中間側板(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	2
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	連結用組立説明書	1

HG-3520

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3530

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3540

7	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3545

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(106M)の時

HG-2551	
メ	ツ シ ヲ 床 A 2

パネル床(106P)の時

HG-1052	
	パネル床 A 2

DBN-126MF/PFL

43.4kg/45.9kg(6梱包)

HG-3511

1C	中間側板(FG)	1
	M6ボルト	30
	M6×18ボルト	2
	皿小ネジ M4×10	2
	扉ヒンジピン受板左右(FG)	各1
	ラッチ受板	1
	側板ストッパーゴム	2
	スペーサー	2
	トラスネジ(M6×30)	2
	アジャスター	2
	ボルトキャップ(GR)	6
	ボルトキャップ(FG)	28
	吊り下げフック(FG)	2
	連結用組立説明書	1

HG-3620

2	後板(FG)	1
---	--------	---

HG-3630

3	下補強後	2
4	下補強	1
5	下補強前(FG)	1
	ガスフリング(FG)	1

HG-3640

7	扉(FG)	1
---	-------	---

HG-3645

6U	前パネル上(FG)	1
6D	前パネル下(FG)	1

メッシュ床(126M)の時

HG-1251				
	メ	ッ	シ	床B
				2

パネル床(126P)の時

HG-1252	
	パネル床B2