



▲ 注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細	
基礎断面	A-A'断面
<p>基礎天は面取しないでください</p>	<p>※ワッシャー1枚 ナット2個</p> <p>※アンカーボルト M10×160以上 (M12でも可)</p> <p>※別途手配品</p>

基礎図 <縮尺> S=1/40
～一般型・多雪型・豪雪型～

機種名 **FS-1822S・H**

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。
※布基礎には換気口を設けてください。