



⚠ 注意
 アンカーボルトは布基礎芯ではありません。
 ×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細		
基礎断面	A-A'断面	開放スペース
<p>基礎天は面取しないでください</p>	<p>※別途手配品</p>	

基礎図 <縮尺> S=1/40
~豪雪型~

機種名 FW-15K+2218S・H
 FW-15K+2218SA・HA

※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にして下さい。
 ※布基礎には換気口を設けてください。