


▲注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。
×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細図 S=1/20



※機種名の□はTypeによって表記が異なります。
AまたはBが入ります。

基礎図 <縮尺> S=1/50
~豪雪型~

機種名 DR-3657H・JY□-3

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。