


⚠ 注意  
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細図 S=1/20



基礎図 <縮尺> S=1/50 ~一般型~

機種名 DR-3662H・JP□-3

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。

※機種名の□はTypeによって表記が異なります。AまたはBが入ります。