

DMオプション梱包明細(1)

内 施 錠 付 引 戸

SDG-3H	
HM-1360	
壁面扉(内施錠付引戸)鴨居/K3	1
壁面扉(内施錠付引戸)敷居/K3	1
HM-3760	
内施錠付引戸枠左S	1
内施錠付引戸枠右S	1
扉枠支柱H	2
歯付セムスM6ボルト	13
ネジ板B	5
戸車調整用ボルト	2
土台支柱穴ブッシュ	1
ボルトキャップN/GR	8
組立説明書	1
HM-3769	
サイド扉上パネル/K3	1
HM-3661	
内施錠付引戸正面パネルS/K3	1
HM-3761	
内施錠付引戸扉中S/K3	1
内施錠付引戸扉前S/K3	1

高

窓

TM-3H	
HM-9801	×1
高窓枠/K3	1
歯付セムスM6ボルト	9
ネジ板	3
ネジ板B	3
ネジ板D	1
テクスネジφ4×13	14
組立説明書	1
HL-0351	
壁パネルS	3
HM-9810	
高窓枠左右補強左H	1
高窓枠左右補強右H	1
壁パネルカバー左右H	2
壁パネルカバーH	1

TM-4H	
HM-9802	×1
高窓枠/K4	1
歯付セムスM6ボルト	14
ネジ板	4
ネジ板B	4
ネジ板D	1
テクスネジφ4×13	14
組立説明書	1
HL-0251	
壁パネルS	2
HM-9810	
高窓枠左右補強左H	1
高窓枠左右補強右H	1
壁パネルカバー左右H	2
壁パネルカバーH	1

HM-9811	
高窓枠中補強H	1

雨

と

い

〈間口1870mm〉	
HM-4130	
軒とい/FG	1
たてといH	1
軒とい取付金具右	1
軒とい取付金具左	1
たてとい取付板右	1
たてとい取付板左	1
たてとい取付板中	1
軒といふたA	1
じょうごB	1
たてといブラケットWA	3
たてといブラケットWB	3
角丸エルゴA	1
テクスネジφ4×10	2
M6ボルト(SUS)	5
ボルトキャップN/FG	3
組立説明書	1

〈間口2290mm〉	
HM-5130	
軒とい/FG	1
たてといH	1
軒とい取付金具右	1
軒とい取付金具左	1
たてとい取付板右	1
たてとい取付板左	1
たてとい取付板中	1
軒といふたA	1
じょうごB	1
たてといブラケットWA	3
たてといブラケットWB	3
角丸エルゴA	1
テクスネジφ4×10	2
軒とい押え	1
M6ボルト(SUS)	7
ボルトキャップN/FG	5
組立説明書	1

〈間口2710mm〉	
HM-6130	
軒とい/FG	1
たてといH	1
軒とい取付金具右	1
軒とい取付金具左	1
たてとい取付板右	1
たてとい取付板左	1
たてとい取付板中	1
軒といふたA	1
じょうごB	1
たてといブラケットWA	3
たてといブラケットWB	3
角丸エルゴA	1
テクスネジφ4×10	2
軒とい押え	1
M6ボルト(SUS)	7
ボルトキャップN/FG	5
組立説明書	1

内

壁

UM-4H	
HM-1032	×1
内壁支柱左H	1
内壁支柱右H	1
内壁支柱取付板左H	1
内壁支柱取付板右H	1
歯付セムスM6ボルト	7
ネジ板	4
ネジ板B	3
トラスタッピンネジM4×10(黒)	2
組立説明書	1
HM-1132	
内壁支柱中H	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
HM-4333	
化粧パネル/K4	3
HM-4433	
化粧パネル/K4	4
HM-4134	
化粧パネル固定板/K4	1
HL-1170	
支柱NH	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
組立説明書	1

UM-5H	
HM-1032	×1
内壁支柱左H	1
内壁支柱右H	1
内壁支柱取付板左H	1
内壁支柱取付板右H	1
歯付セムスM6ボルト	7
ネジ板	4
ネジ板B	3
トラスタッピンネジM4×10(黒)	2
組立説明書	1
HM-1132	
内壁支柱中H	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
HM-5333	
化粧パネル/K5	3
HM-5433	
化粧パネル/K5	4
HM-5134	
化粧パネル固定板/K5	1
HL-1170	
支柱NH	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
組立説明書	1

UM-6H	
HM-1032	×1
内壁支柱左H	1
内壁支柱右H	1
内壁支柱取付板左H	1
内壁支柱取付板右H	1
歯付セムスM6ボルト	7
ネジ板	4
ネジ板B	3
トラスタッピンネジM4×10(黒)	2
組立説明書	1
HM-1132	
内壁支柱中H	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
HM-6333	
化粧パネル/K6	3
HM-6433	
化粧パネル/K6	4
HM-6134	
化粧パネル固定板/K6	1
HL-1170	
支柱NH	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
組立説明書	1

UM-7H	
HM-1032	×1
内壁支柱左H	1
内壁支柱右H	1
内壁支柱取付板左H	1
内壁支柱取付板右H	1
歯付セムスM6ボルト	7
ネジ板	4
ネジ板B	3
トラスタッピンネジM4×10(黒)	2
組立説明書	1
HM-1132	
内壁支柱中H	1
歯付セムスM6ボルト	1
ネジ板B	1
HM-7333	
化粧パネル/K7	3
HM-7433	
化粧パネル/K7	4
HM-7134	
化粧パネル固定板/K7	1

ワイヤーロックバー

〈間口1870mm〉	
H9-3010	
バー取付金具左	1
バー取付金具右	1
目隠し板	2
M6ボルト	4
組立説明書	1
H9-4011	
ロックバー/K4	1

H9-4011	
ロックバー/K4	1

〈間口2290mm〉	
H9-3010	
バー取付金具左	1
バー取付金具右	1
目隠し板	2
M6ボルト	4
組立説明書	1
H9-5011	
ロックバー/K5	1

H9-5011	
ロックバー/K5	1

〈間口2710mm〉	
H9-6010	
バー取付金具左	1
バー取付金具右	1
目隠し板	2
目隠し板中間用	2
M6ボルト	8
組立説明書	1
H9-6011	
ロックバー/K6	1

H9-6011	
ロックバー/K6	1

防 盗 パ ー

〈間口2290mm以下〉	
HH-0290	
防盜バー本体	1
防盜バー取付板A	1
防盜バー取付板B	1
防盜バー収納板	1
取付軸	2
Eリング	2
バインドタッピンネジ(φ6×12)	6
組立説明書	1

〈間口2710mm〉	
HH-0290	
防盜バー本体	1
防盜バー取付板A	1
防盜バー取付板B	1
防盜バー収納板	1
取付軸	2
Eリング	2
バインドタッピンネジ(φ6×12)	6
組立説明書	1

H9-3959	
防盜バーC	1
防盜バー取付板C	1
防盜バー収納板C	1
バインドタッピンネジ(φ6×12)	3

棚 支 柱 セ ッ ト

棚 支 持 金 具

DHD	
HM-2575	
棚支柱DHND	1
ネジ板B	1
歯付セムスM6ボルト	2
組立説明書	1

JHDD	
HM-3975	
棚支柱JHDD	1
ネジ板B	1
歯付セムスM6ボルト	2

AN	
H9-0177	
棚支持金具AN	1

UJ	
H9-0277	
棚支持金具UJ	1

H9-0278	
棚支持金具UJ	2

ト レ ー

BK-0172	
トレー	2

シャッター補強金具

HH-0190	
シャッター補強金具W(F)	1
シャッター補強金具取付板W	3
シャッター補強金具取付軸	3
Eリング	3
バインドタッピンネジ(φ6×12)	3
組立説明書	1

パ ネ ル 系

KTD-H	
通気パネル	
HM-1154	
通気パネルH	1
支柱NH	1
歯付セムスM6ボルト	2
パッキン付ネジ板	1
ネジ板B	1
組立説明書	1

KXD-FH	
フード付20cm換気扇取付用パネル	
HM-1156	
20cm換気扇用穴明パネルH	1
支柱NH	1
取付枠	4
歯付セムスM6ボルト	2
パッキン付ネジ板	1
ネジ板B	1
クギ(L=40mm)	8
木ネジ(φ4.1×13)	12
組立説明書	1

BK-0519	
換気扇用フード	1
換気扇用フード取付金具左	1
換気扇用フード取付金具右	1
M6ボルト	4
ボルトキャップ	4
木ネジ(φ4.1×13)	4
組立説明書	1

リモコンシャッター(受注生産)

〈間口1870mm〉	
HK-4171	
リモコンシャッターH(CS)/K4	1

〈間口2290mm〉	
HK-5171	
リモコンシャッターH(CS)/K5	1

〈間口2710mm〉	
HK-6171	
リモコンシャッターH(CS)/K6	1

※明かり窓付スラットはついていません。

