

壁パネル・強風地用補強セット

壁パネル

W420

S

〈1枚入〉

HL-0151

壁パネルS/FG

1

H

〈1枚入〉

HL-1151

壁パネルH/FG

1

S

〈2枚入〉

HL-0251

壁パネルS/FG

2

H

〈2枚入〉

HL-1251

壁パネルH/FG

2

S

〈3枚入〉

HL-0351

壁パネルS/FG

3

H

〈3枚入〉

HL-1351

壁パネルH/FG

3

W580

S

〈1枚入〉

HL-0152

壁パネルS(W580)/FG

1

H

〈1枚入〉

HL-1152

壁パネルH(W580)/FG

1

S

〈2枚入〉

HL-0252

壁パネルS(W580)/FG

2

H

〈2枚入〉

HL-1252

壁パネルH(W580)/FG

2

強風地用補強セット(支柱NH)

〈1本入〉

HJ-1170

支柱NH(FG)

1

歯付セムスM6ボルト

1

ネジ板B

1

組立説明書

1

〈2本入〉

HL-1270

支柱NH(FG)

2

歯付セムスM6ボルト

2

ネジ板B

2

組立説明書

1

棚支柱セット・棚支持金具

AS(H)ND	DS(H)ND	JHDD	BS(H)	BS(H)J	BS(H)W
HM-2775(HM-2875)	HM-2475(HM-2575)	HM-3975	H9-0175(H9-0275)	H9-2975(H9-3075)	H9-0375(H9-0475)
棚支柱AS(H)/FG	棚支柱DS(H)/FG	棚支柱JH/FG	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)
1	1	1	1	1	1
M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	棚支柱C	棚支柱CJ	棚支柱CW
2	2	2	2	2	2
ネジ板B	ネジ板B	ネジ板B	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト
1	1	1	2	2	2
	組立説明書		組立説明書		組立説明書
	1		1		1
AN	UJ		E		
H9-0177	H9-0277	H9-0278	H9-0377		
棚支持金具AN	棚支持金具UJ	棚支持金具UJ	棚支持金具E		
1	1	2	1		

タイヤバー

棚板01用	棚板02用
H9-1012	H9-2012
タイヤバー01用	タイヤバー02用
2	2
タイヤバーフック	タイヤバーフック
4	4
タイヤバー固定板	タイヤバー固定板
4	4
M6ボルト	M6ボルト
4	4
組立説明書	組立説明書
1	1
H9-9275	H9-9275
棚支柱B補強	棚支柱B補強
1	1

棚下引き出しL

H9-5099
引出し取付板前L
1
引出し取付板後L
1
引出しレール左
1
引出しレール右
1
引出しL本体
1
引出し固定板
2
棚フック
1
M6ボルト
4
組立説明書
1

床用マット

H9-0031
床用マット
1

スロープ

段差スロープ
H9-9901
ミニスロープ
1
アルミスロープ
H9-9940
アルミスロープ本体
1
アジャスターボルト
2
取扱説明書
1
バイク用スロープ
H9-9911
バイク用スロープ
1

掛金

HH-9995
掛金
1
リテーナプレート
1
Uボルト
1
パインド小ネジ(M6×20)
2
M6六角ナット
4
M6スプリングワッシャー
4
ターンナット
2
当て紙
1
注意シール
1
組立説明書
1

アンカープレートP

〈4個入〉
H9-9974
アンカープレートP
4
歯付セムスM6ボルト
8
ネジ板
8
〈6個入〉
H9-9976
アンカープレートP
6
歯付セムスM6ボルト
12
ネジ板B
12

コンクリート用型枠

〈4か所用〉
H9-9930
コンクリート用型枠
16
M6ボルト
32
〈6か所用〉
H9-9931
コンクリート用型枠
24
M6ボルト
48

アンカーボルト

〈1本入〉	〈4本入〉
B9-0010	B9-0040
M10×160アンカーボルト	M10×160アンカーボルト
1	4
M10ワッシャー	M10ワッシャー
1	4
M10ナット	M10ナット
2	8
〈2本入〉	〈6本入〉
B9-0020	B9-0060
M10×160アンカーボルト	M10×160アンカーボルト
2	6
M10ワッシャー	M10ワッシャー
2	6
M10ナット	M10ナット
4	12

タイヤラック

TTW-2S(H)	TTW-2.4S(H)	TTW-3S(H)	TFS-2S(H)	TFS-2.4S(H)	TFS-3S(H)
H9-3012	HH-2310	H9-5012	HH-3610	HH-0910	HH-4010
タイヤバー03用	タイヤバー23用	タイヤバー05用	タイヤバー36用	タイヤバー09用	タイヤバー40用
2	2	2	2	2	2
タイヤバーフック	タイヤバーフック	タイヤバーフック	タイヤバーフック	タイヤバーフック	タイヤバーフック
4	4	4	4	4	4
タイヤバー固定板	タイヤバー固定板	タイヤバー固定板	タイヤバー固定板	タイヤバー固定板	タイヤバー固定板
4	4	4	4	4	4
M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	タイヤバーフック受板	タイヤバーフック受板	タイヤバーフック受板
4	4	4	1	1	1
組立説明書	組立説明書	組立説明書	歯付セムスM6ボルト	歯付セムスM6ボルト	歯付セムスM6ボルト
1	1	1	5	5	5
H9-2475(H9-2575)	H9-2475(H9-2575)	H9-2475(H9-2575)	H9-2475(H9-2575)	H9-2475(H9-2575)	H9-2475(H9-2575)
棚支柱DS(H)	棚支柱DS(H)	棚支柱DS(H)	棚支柱DS(H)	棚支柱DS(H)	棚支柱DS(H)
1	1	1	1	1	1
M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト
2	2	2	2	2	2
ネジ板B	ネジ板B	ネジ板B	ネジ板B	ネジ板B	ネジ板B
1	1	1	1	1	1
組立説明書	組立説明書	組立説明書	組立説明書	組立説明書	組立説明書
1	1	1	1	1	1
H9-2975(H9-3075)	H9-2975(H9-3075)	H9-2975(H9-3075)	H9-2975(H9-3075)	H9-2975(H9-3075)	H9-2975(H9-3075)
棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)	棚支柱BNS(H)
1	1	1	1	1	1
棚支柱CJ	棚支柱CJ	棚支柱CJ	棚支柱CJ	棚支柱CJ	棚支柱CJ
2	2	2	2	2	2
M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト	M6ボルト
2	2	2	2	2	2
H9-9275	H9-9275	H9-9275	H9-9275	H9-9275	H9-9275
棚支柱B補強	棚支柱B補強	棚支柱B補強	棚支柱B補強	棚支柱B補強	棚支柱B補強
1	1	1	1	1	1
H1-0371	H1-2371	H1-0571	H1-3671	H1-0971	H1-4071
棚板03	棚板23	棚板05	棚板36	棚板09	棚板40
1	1	1	1	1	1
棚フック	棚フック	棚フック	棚フック	棚フック	棚フック
4	4	4	4	4	4
H2-0975	H2-0975	H2-1175	H2-0975	H2-0975	H2-1175
タイヤ止め/L=760	タイヤ止め/L=760	タイヤ止め/L=1020	タイヤ止め/L=760	タイヤ止め/L=760	タイヤ止め/L=1020
1	1	1	1	1	1

雨と雨どい			
Sタイプ			
〈間口1790mm〉		〈間口2210mm〉	
HM-4030		HM-5030	
軒とい	1	軒とい	1
たてといS	1	たてといS	1
軒とい取付金具右	1	軒とい取付金具右	1
軒とい取付金具左	1	軒とい取付金具左	1
たてとい取付板右	1	たてとい取付板右	1
たてとい取付板左	1	たてとい取付板左	1
軒といふたA	1	軒といふたA	1
じょうごB	1	じょうごB	1
たてといブラケットWA	2	たてといブラケットWA	2
たてといブラケットWB	2	たてといブラケットWB	2
角丸エルボA	1	角丸エルボA	1
M6ボルト(SUS)	4	軒とい押え(DM)	1
ボルトキャップN(FG)	2	M6ボルト(SUS)	6
組立説明書	1	ボルトキャップN(FG)	4
		組立説明書	1

Hタイプ			
〈間口1790mm〉		〈間口2210mm〉	
HM-4130		HM-5130	
軒とい	1	軒とい	1
たてといH	1	たてといH	1
軒とい取付金具右	1	軒とい取付金具右	1
軒とい取付金具左	1	軒とい取付金具左	1
たてとい取付板右	1	たてとい取付板右	1
たてとい取付板左	1	たてとい取付板左	1
たてとい取付板中	1	たてとい取付板中	1
軒といふたA	1	軒といふたA	1
じょうごB	1	じょうごB	1
たてといブラケットWA	3	たてといブラケットWA	3
たてといブラケットWB	3	たてといブラケットWB	3
角丸エルボA	1	角丸エルボA	1
テクスネジΦ4×10	2	テクスネジΦ4×10	2
M6ボルト(SUS)	5	軒とい押え(DM)	1
ボルトキャップN(FG)	3	M6ボルト(SUS)	7
組立説明書	1	ボルトキャップN(FG)	5
		組立説明書	1

結露付屋根セット			
FS-1809用		FS-1814用	
HH-2246	×2	HH-3246	×2
結露付屋根パネル/K2	2	結露付屋根パネル/K3	2
HH-1245	×1	HH-1345	×1
結露カバーA/K2	1	結露カバーA/K3	1
結露カバーB/K2	1	結露カバーB/K3	1
HH-3245	×1	HH-3345	×1
結露カバーC/K2	3	結露カバーC/K3	3
FS-2209用		FS-2214用	
HH-2246	×1	HH-3246	×1
結露付屋根パネル/K2	2	結露付屋根パネル/K3	2
HH-2346	×1	HH-3346	×1
結露付屋根パネル/K2	3	結露付屋根パネル/K3	3
HH-1245	×1	HH-1345	×1
結露カバーA/K2	1	結露カバーA/K3	1
結露カバーB/K2	1	結露カバーB/K3	1
HH-4245	×1	HH-4345	×1
結露カバーC/K2	4	結露カバーC/K3	4
FS-2609用		FS-2614用	
HH-2346	×2	HH-3346	×2
結露付屋根パネル/K2	3	結露付屋根パネル/K3	3
HH-1245	×1	HH-1345	×1
結露カバーA/K2	1	結露カバーA/K3	1
結露カバーB/K2	1	結露カバーB/K3	1
HH-2245	×1	HH-2345	×1
結露カバーC/K2	2	結露カバーC/K3	2
HH-3245	×1	HH-3345	×1
結露カバーC/K2	3	結露カバーC/K3	3
FS-3009用		FS-3014用	
HH-2246	×2	HH-3246	×2
結露付屋根パネル/K2	2	結露付屋根パネル/K3	2
HH-2346	×1	HH-3346	×1
結露付屋根パネル/K2	3	結露付屋根パネル/K3	3
HH-1245	×1	HH-1345	×1
結露カバーA/K2	1	結露カバーA/K3	1
結露カバーB/K2	1	結露カバーB/K3	1
HH-3245	×2	HH-3345	×2
結露カバーC/K2	3	結露カバーC/K3	3

耐風・耐震補強セット			
〈Aセット〉			
〈間口1790mm〉		〈間口2210mm〉	
HJ-0120		HJ-0120	
コーナー金具A	1	コーナー金具A	1
コーナー金具W上	1	コーナー金具W上	1
コーナー金具W下	1	コーナー金具W下	1
火打ちW	1	火打ちW	1
コーナー金具取付板A右	1	コーナー金具取付板A右	1
コーナー金具取付板A左	1	コーナー金具取付板A左	1
コーナー金具取付板B	2	コーナー金具取付板B	2
歯付セムスM6ボルト	15	歯付セムスM6ボルト	15
カヌークリップ	2	カヌークリップ	2
土台取付板A当て板	4	土台取付板A当て板	4
M10ワッシャー	4	M10ワッシャー	4
組立説明書	1	組立説明書	1
HJ-4031		HJ-5031	
鴨居カバー/K4	1	鴨居カバー/K5	1
歯付セムスM6ボルト	4	歯付セムスM6ボルト	4
ネジ板	2	ネジ板	2

HJ-4410		HJ-5410	
土台後/K4(FG)	1	土台後/K5(FG)	1
土台前W 補強用/K4(FG)	1	土台前W 補強用/K5(FG)	1

HJ-0725(HJ-0825)		HJ-0725(HJ-0825)	
柱前左S(H)(標) 補強用(FG)	1	柱前左S(H)(標) 補強用(FG)	1
柱前右S(H)(標) 補強用(FG)	1	柱前右S(H)(標) 補強用(FG)	1

HL-3151(HL-4151)		HL-3151(HL-4151)	
壁パネル 補強用S(H)(FG)	1	壁パネル 補強用S(H)(FG)	1
取付位置説明書	1	取付位置説明書	1

〈Bセット〉	
〈間口2630,3050mm〉	
HJ-0220	
コーナー金具A	4
コーナー金具B右	2
コーナー金具B左	2
コーナー金具取付板A右	2
コーナー金具取付板A左	2
ネジ板E	4
歯付セムスM6ボルト	36
土台取付板A当て板	4
M10ワッシャー	4
組立説明書	1

HJ-2412	
土台右 補強用(標)/K2(FG)	1
土台左 補強用(標)/K2(FG)	1

HJ-0725	
柱前左S(標) 補強用(FG)	1
柱前右S(標) 補強用(FG)	1

HL-0426	
柱後左右S(両/K2) 補強用(FG)	2

HL-3251	
壁パネル 補強用S(FG)	2
取付位置説明書	1